km 0+200
km 0+400
km 0+600
km 0+800
km 1+000
km 1+200
km 1+400
km 1+600
km 1+800
km 2+000
km 2+200
km 2+400
km 2+600
km 2+800
km 3+000
km 3+200
km 3+400
km 3+600
km 3+800
km 4+000
km 4+200
km 4+400
km 4+600
km 4+800
km 5+000
km 5+200
km 5+400
km 5+600
km 5+800
km 6+000
km 6+200
km 6+400
km 6+600
km 6+800
km 7+000
km 7+200
km 7+400
km 7+600
km 7+800
km 7+978
Początek proj. chodnika km 0+007
Początek proj. remontu km 0+000
Początek proj. remontu km 0+000
Początek proj. remontu km 0+000