



OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

- INV1 – inwerter o mocy 10 kW
- INV2 – inwerter o mocy 7 kW
- IN/A – niezależne wejście A
- IN/B – niezależne wejście B
- S1 – string numer 1
- S2 – string numer 2

lokalizacja pomieszczenia na urządzenia  
instalacji fotowoltaicznej

lokalizacja RG

SOLARPOL POLSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ				
ul. 1 Maja 138, 32–440 Sułkowice				
	Imię i nazwisko	Nr Upr.	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Jerzy Hólek	217/2002		02.2016
Sprawdził	inż. Tomasz Miodek	MAP/0053/PWE/03		02.2016
Format	A3+	Obiekt:	Centrum Kształcenia Umiejętności i Osirodek Doskonalenia	Faza Proj.
			ul. Piłsudskiego 12, 37–450 Stalowa Wola	wyk.
Skala	1:100	Temat:	Rozmieszczenie modułów PV	C01
Opracowanie chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.LN 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)				