



OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

- INV1 – inwerter o mocy 10 kW
- INV2 – inwerter o mocy 7 kW
- IN/A – niezależne wejście A
- IN/B – niezależne wejście B
- S1 – string numer 1
- S2 – string numer 2

lokalizacja pomieszczenia na urządzenia instalacji fotowoltaicznej

lokalizacja RG

SOLARPOL POLSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ ul. 1 Maja 138, 32-440 Sułkowice				
	Imię i nazwisko	Nr Upr.	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Jerzy Halek	217/2002		02.2016
Sprawdził	inż. Tomasz Miodek	MAP/0053/PWOE/03		02.2016
Format A3+	Obiekt: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola			Faza Proj. bud.
Skala 1:100	Temat: Rozmieszczenie modułów PV			C01
Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)				